



# GF2

## Plug & play GPS tracker



### GPS + LBS-positionering

Hitta snabbt och enkelt fordonets position



### Tändnings-sensor för status

Se tändnings-status (på/av) från valfri plattform (sms,app,webb)



### Larm vid bortkoppling

Larmet triggas om enheten tas bort



### Kompakt storlek

Lämpar sig utmärkt för installation i mindre utrymmen. Sätt in enheten i fordons OBD uttag och allt är klart.



### Flera larm

Få notiser om för hög hastighet, överträdelse av geo-staket, etc.

## Användning



Hantering av fordonflotta



Familjens bil



Biluthyrning





## GSM-specifikationer

GSM-frekvens	850/900/1800/1900 MHz
GPRS	Klass 12, TCP/IP
Minne	32 + 32 Mb
Fasfel	RMSPE <5, PPE <20
Max uteffekt	GSM850/GSM900:33 ±3 dBm GSM1800/GSM1900:30 ±3 dBm
Max frekvensfel	±0,1 ppm

## GPS-specifikationer

Chipset	MTK high sensitivity chip
Frekvens	L1, 1575,42 MHz C/A-kod
GPS-kanal	66
Lokalisering: exakthet	<10 meter
Spärning: känslighet	-165 dBm
Åtkomst: känslighet	-148 dBm
TIFF (open sky)	Mv. het start ≤1 s. Mv. kall start ≤32 s.

## Övriga specifikationer

Antenn	Inbyggd GPS-antenn, quad-band GSM-antenn
LED-indikator	Ström, GPS, GSM
Koppling	OBD standard-port
Batteri	50 mAh/3,7 V litium-polymer-batteri
Standby-spänning	5 mA
Arbetsspänning	9-36 VDC/32 mA (12 VDC)
Arbetstemperatur	-20 °C ~ 70 °C
Luftfuktighet för drift	5 % ~ 95 %
Mått	45,0 x 22,5 x 30,0 mm
Vikt	30 g

## Kontakt

FENDIO  
Gripenbergsgatan 16  
56136 Huskvarna  
Tel: 0768 55 87 51  
Mail: [info@fendio.se](mailto:info@fendio.se)  
Webb: [www.fendio.se](http://www.fendio.se) [www.fendiotrack.se](http://www.fendiotrack.se)